


Einlesen Chipkarte



1. Schritt

Entgelttafel Einlesen / Aktualisieren

Einlesen neuer Nutzerentgelte



Vorgehensweise

Die Chipkarte bei ausgeschaltetem Gerät in den Kartenleser einstecken und danach das Gerät einschalten.

Nach der Nutzeranmeldung erscheint in der Anzeige das Datum und die Uhrzeit:



2 x drücken. In der Anzeige erscheint:



2 x drücken: In der Anzeige erscheint:



drücken.



drücken. In der Anzeige erscheint:



Nach erfolgreichem Einlesen erscheint:



Taste drücken.

Nach dem Einlesen der Entgelttafel Frankiermaschine ausschalten und Entgelttafel durch Chipkarte (Werbestempel) ersetzen.

► **Hinweis:**

Nach dem Einschalten erscheint weiterhin bis zum Gültigkeitstermin der Hinweis „neue Entgelte ab XX.XX.XXXX“

Ab dem Gültigkeitstermin werden die neuen Gebühren durch einen Neustart von der Maschine selbständig übernommen.

Dies können Sie (nach dem Gültigkeitstermin) in dem Servicemenü „Konfiguration“ Bedienungsanleitung Seite 25/26) überprüfen „Geb XX.XX.XXXX“



2. Schritt

Durchführung der Wertvorgabe

Eine Wertvorgabe kann nur durch die Hauptbenutzer 15 oder 16 erfolgen und dauert bis zu 3 Minuten.

Zur Eigenkontrolle können Sie vor und nach dem Laden das Restguthaben im Register überprüfen. Die Wertvorgabe läuft weitgehend automatisch ab.


Drücken Sie nur die Tasten entsprechend der Aufforderung!

Das Gerät ist eingeschaltet, in der Anzeige steht Datum und Uhrzeit. Das Telefonkabel ist eingesteckt.

Taste drücken. In der Anzeige erscheint:



Taste drücken. In der Anzeige erscheint:



In diesem Status werden die Sicherheitsparameter für die Übertragung erzeugt. Der Vorgang kann bis zu 1 min. dauern.

In der Anzeige erscheint:



Der maximal mögliche Ladebetrag wird angezeigt.

(VZ = Vorgabezentrum)



drücken. Im weiteren Ablauf erscheint:




Nach Aufbau der Verbindung erscheint in der Anzeige:

Mit den Zifferntasten den gewünschten Ladebetrag innerhalb von 30 sek. eingeben. (ohne Kommastellen z.B. 100,00 - Eingabe: 100)

Eingegebenen Betrag mit bestätigen.

In der Anzeige wird der Verlauf der Vorgabe angezeigt.



Nach korrekt durchgeführter Wertvorgabe bitte die Frankiermaschine aus- und wieder einschalten.

Nach dem Aus- und Einschalten ist eine Nutzerneuanmeldung erforderlich.

► **Hinweis:**

Auftretende Fehlermeldungen mit bestätigen.

Den angezeigten Fehlercode (für eventuellen Service erforderlich) notieren und ebenfalls mit bestätigen.

Bei Problemen wenden Sie sich bitte an unser Service-Team oder Ihren örtlichen Servicepartner.